

Periodisk vedligehold*

Periodic maintenance*

co-botic 1900



Scan QR koden til højre, og se support videoer på i-teamdanmark.dk

Scan the QR code on the right and watch support videos on i-teamdanmark.dk



Løft det aftagelige låg, udtag batterier og sæt dem i opladeren

Lift off the removable lid, remove the batteries and place them in the charger



Tryk på den gule knap for at udtage skidtbeholderen

Press the yellow button to remove the dirt container



Åbn skidtbeholderen og tøm den for skidt

Open the dirt container and empty it



Vend skidtbeholderen og udtag filterbakken

Turn the dirt container upside down and remove the filter tray



Rens filteret ved at banke let på det

Clean the filter by gently tapping it



Drej den gule lås og udtag børstestemodul

Turn the yellow lock and remove the brush module



Aftag den gule låse-mekanisme

Remove the yellow locking mechanism



Udtag børste, tag det gule endestykke af og frigør hår med den medfølgende kniv

Take out the brush, remove the yellow end cap, and release hair using the included knife



Rengør 3D-sensor på fronten med en tør microfiberklud

Clean the 3D sensor on the front with a dry microfiber cloth out of the hose clip



Rengør sensorer på begge sider med en tør microfiberklud

Clean the sensors on both sides with a dry microfiber cloth

* Periodisk vedligeholdelse anbefales efter **hver 5. gang maskinen anvendes**

Periodic maintenance is recommended after **every fifth use**.