



# Orion Clean Card Pro

## Hygiejnetest



Hygiejnetest til øjeblikkelig måling af rengøringseffekten og mulige proteinrester på rengjorte overflader. Forpakningen indeholder 4 æsker á 25 strimler.

<b>Anvendelsesområde</b>	Til professionelle køkkener og restauranter hvor mad tilberedes og serveres. Også velegnet til sundhedssektoren.
<b>Produktegenskaber</b>	<p>Hurtig og pålidelig test til øjeblikkelig måling og overvågning af effekten af rengøringen. Testen måler proteinrester på overflader, hvilket indikerer utilstrækkelig rengøring.</p> <p>Reagenspuden på teststrimlen reagerer på protein og forårsager en farveregning. Resultatet opnås hurtigt, så rengøringen kan gentages inden overfladen bruges.</p>
<b>Brugsanvisning</b>	<p>Fugt området der skal testes (ca. 10x10 cm), ved at sprøjte rent vand fra en sprayflaske på overfladen. Tør henover testområdet med en teststrimmel, først fra side til side og derefter oppefra og ned. Aflæs resultatet efter 30 sekunder, og evaluer det i henhold til tabellen i pakken. Resultatet forbliver uændret i ca. 30 minutter.</p> <p>Hvis det perforerede område på strimlen bliver gult, er overfladen ren. Hvis farven bliver grøn eller blå, er den testede overflade ikke ren. Jo mørkere farven bliver, jo mere protein er der på det testede område.</p> <p>Der er ingen grænseværdi for niveauet af proteinrester; brugeren vurderer det kritiske niveau for hygiejnen på det pågældende sted.</p>
<b>Bemærkning</b>	Membranen i reagensstrimlen er ensrettet, så der ingen kontaminering forekommer.
<b>Opbevaring</b>	Opbevares ved stuetemperatur. Holdbarhed: 2 år.
<b>Udseende og duft</b>	Strimler
<b>Produktionsland</b>	FINLAND
<b>Anvendelses- og miljøsikkerhed</b>	Strimlen kan bortskaffes som brændbart affald.

Forpackningsstørrelse Salgsenhed  
/ Varenummer

Varenummer

GTIN

GTIN (salgsenhed)

63200.004

6438115000402

5701684800317



**Øvrig information**

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside [www.kiilto.dk](http://www.kiilto.dk) eller send en mail til kundeservice på [info.dk@kiilto.com](mailto:info.dk@kiilto.com).